



1. Produktbeskrivning

Pigmentfri tillsats på solsilikatbas för KEIM Design-Lasur.

2. Användningsområde

KEIM Design-Base blandas i KEIM Design-Lasur som en tillsats för att få önskad transparensgrad samt idealisk arbetskonsistens och skiktthöjlek.

3. Produktegenskaper

Med mellan en till tre skikt av KEIM Design-Lasur kan olika transparens effekter åstadkommas. Att bara använda en färgton men i olika förtunningsgrader ger också en mycket dekorativ effekt.

Genom att använda KEIM Design-Base som en tillsats i KEIM Design-Lasur åstadkommer man transparenta och mineralmatta lasyer samt får en idealisk arbetskonsistens, minskad sedimentering, väderbeständig skiktthöjlek och en längre öppentid.

KEIM Design-Base är:

- Silikatisk
- Väderbeständiga
- Opigmenterad

Materialegenskaper

Densitet:	ca 1,15 g/cm ³
pH-värde:	11,3
S _d – värde :	< 0,01 m
Färgpigment :	inga

Färgton

Transparent råvit, mjölkaktig

4. Instruktioner

Förberedelse av underlag

Underlagets måste vara torrt och fritt från damm och smuts samt ha bra sugförmåga. Lösa partiklar, smuts och gamla färglager med dålig vidhäftning måste tas bort.

För att få en homogen bas med idealisk sugförmåga bör underlaget vara förberett med två lager silikatfärg (helst med borste).

Lasyrmåling

KEIM Design-Lasur blandas med KEIM Design-Base till den önskade transparensgraden. Alla förtunningsgrader är möjliga, förtunningsförhållande 1:5 upp till 1:20 har testats. För högttransparenta lasyer och för lasyer med fullfärg rekommenderas förtunning med KEIM Design-Fixativ.

Lasyrblandningen ska röras om ordentligt före och under arbetet. Vatten eller andra ämnen får inte tillsättas. Lasyrblandningen appliceras korsvis med en lasyrborste (t.ex. den ovala KEIM Lasyrborsten). Det är viktigt att arbeta snabbt vått-i-vått och hålla skarven våt.

Anmärkning

Komponenterna i Design-Lasur-systemet, KEIM Design-Lasur, KEIM Design-Base och KEIM Design-Fixativ, kan blandas i valfritt förhållande. KEIM Design-Base ger en vacker transparens samt idealisk arbetskonsistens och skiktthöjlek. KEIM Design-Fixativ ger högttransparenta, färgbriljant lasyr med tunn skiktthöjlek.

Användningsvillkor

Luft- och underlagstemperatur: > 5°C upp till max. 30°C.

Applicera endast på torra ytor och i torrt väder. Applicera inte i direkt solljus, på solvarma underlag eller i stark vind. Efter applicering måste ytorna skyddas mot regn, vind och direkt solljus.

Torktider

Torktiden mellan strykningarna är ca 12 timmar.



Förbrukning

Beroende på förtunningsgrad och skikt:
Ca 100 ml/m² förberedd blandning av KEIM Design-Lasur och KEIM Design-Base.

Den förbrukningsmängd som anges är ett riktvärde och är beroende av önskad transparens-effekt, appliceringsmetod och underlagets skick. Den verkliga åtgången kan endast fastställas genom provstrykning på själva objektet.

Verktögsrengöring

Rengöres med vatten direkt efter användning.

5. Leveransform

Burk om 5 liter och 15 liter

6. Förvaring

Lagringstiden är ca 12 månader i slutet förpackning i ett kallt men frostfritt utrymme. Förslut alltid öppnade behållare ordentligt. Skyddas mot värme och direkt solljus.

7. Märkningsregler

Krävs ej.

8. Transportmärkning

Krävs ej.

9. Bortskaffelse

EU-avfalls ID nr 08 01 12
Endast helt tömda förpackningar ska lämnas in för återvinning.

10. Säkerhetsupplysningar

Färgen har etsande egenskaper.
Ytor, som ej ska behandlas, (glas, natursten, keramik, trä osv.) ska skyddas väl. Stänk på ytor, som ej ska behandlas, ska omedelbart lösas upp med vatten och avlägsnas.
Skydda ögon och hud mot stänk. Förvaras oåtkomligt för barn.

Angivna värden och egenskaper är resultatet av intensivt utvecklingsarbete och praktiska erfarenheter.
Våra rekommendationer för användning, i ord och skrift, skall utgöra hjälp vid val bland våra produkter och är inte bindande för oss.
Särskilt befriar de inte köparen eller användaren från skyldigheten att med yrkesmässig noggrannhet själv övertyga sig om lämpligheten hos våra produkter för det avsedda användningsområdet. Allmänna regler för byggnadsteknik skall följas.
KEIM frångår sig allt ansvar för vägledning av behandlingsbeskrivning endast genom detta datablad och utan att samråda med någon från företaget. Med reservation för ändringar, som tjänar till att förbättra produkten eller dess användning. Med publicering av denna version förlorar tidigare versioner sin giltighet.

Februari 2010.